



Cube Tank 5000 I


Erweiterungstank I

Erweiterungstank II

Montageanleitung

GB Expansion I left 5000 I
Expansion II right 5000 I


F Extension I gauche 5000 I
Extension II droite 5000 I




Cube-Dieseltankanlage 10000 l



Erweiterungstank I 5000 l






Cube-Dieseltankanlage 15000 l



Erweiterungstank I 5000 l


Cube Tank 5000 l

Erweiterungstank II 5000 l





200 mm

200 mm










Pos.	Teilenummer	Benennung	Stückzahl
A	137.0509.205	Anschlussbatterie	1
B	137.0509.208	PVC-Rohr 50x3,7 L= 2300 mm	1
C	915.3107.050	Dichtungsmuffe DN 50	2
D	909.5013.025	Schlauchschelle 25-40 mm 12 br.	2
E	909.7025.390	Saugschlauch DN25x5,3 L=3900 mm	1












Erweiterungstank I 5000 l

Erweiterungstank II 5000 l









Erweiterungstank 15000 l

