



Schneeräumer

D Schneeräumer

Deutsch 2-3

GB Snow plough


English 4-5


F Lame chasse neige

Français 6-7



Montageanleitung Schneeräumer







Pflegehinweis:

Lager der Räder nach dem Wintereinsatz einfetten bzw. einölen, um ein Blockieren an der Achse zu vermeiden.

Obwohl die meisten Bauteile galvanisch verzinkt sind kann es in Verbindung mit Streusalz und Wasser zu Korrosion kommen.

Snow plough assembly instructions







Note on care:

To prevent the wheel bearings from seizing on the axle, grease or oil them after using the plough in the winter.

Although most of the parts are galvanised, corrosion can occur in combination with road salt and water.

Notice de montage de la lame chasse neige





Instructions entretien:

**Graisser les moyeux à rouleaux
à la fin de l'hiver pour éviter un
blocage de l'axe.**

**Bien que la plupart des pièces soient
en acier galvanisé la combinaison sel
et eau peut provoquer la corrosion.**

